

# Эндоскоп AVT 710DN-H6-30MR



## Руководство

---

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

## Внимание

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием продукта.
2. Не роняйте и не нажимайте сильно.
3. Если пользователь разберет машину самостоятельно или повредит ее, гарантия недействительна.
4. Работа продукта должна быть стандартизирована, в противном случае это приведет к поломке камеры, дефекту или повреждению кабеля.
5. Если продукт обновлен, руководство по эксплуатации может отличаться от продукта,  
без дальнейшего уведомления.

## Обзор продукта

1. Диаметр камеры составляет 25 мм, что подходит для труб диаметром 27-125 мм.
2. Возьмите оригинальный импортный ЖК-монитор истинного цвета с идеальными эффектами при просмотре с  
разные углы.
3. Используйте светочувствительный чип сверхвысокой четкости и линзы высокой четкости,  
четкость высокая.
4. Светодиод ночного видения хорошего качества.
5. Свет ночного видения можно отрегулировать в соответствии с потребностями.
6. С крышками от солнца.
7. Кабель из высококачественного стекловолокна.
8. С перезаряжаемой литиевой батареей большой емкости он может отображать заряд батареи.  
состояние потребления.
9. Корпус камеры из нержавеющей стали, прочный.
10. Где нам эта система: Трубы водоснабжения, трубы кондиционера, кабельные трубы, трубы  
вакуумные системы, трубопроводы свинцовой промышленности (PLUNBIN), подземные трубопроводы зданий, спасательные работы на небольших площадях, исследование подземных пещер в дикой природе, научные исследования

подводных русел рек и т. д.

## Технические характеристики

<b>Отображать</b>	
Размер дисплея	7"
Коэффициент отображения	16:9
Разрешение	1024×768
Язык	китайский, английский
Наружная функция затенения	С солнцезащитным козырьком
Блок управления и ввод питания	
Поддержка формата воспроизведения	видео
	Фото
Носитель данных	Поддержка SD-карты (макс.:64G)
Отображение количества батареи	Количество заряда батареи можно просмотреть в любое время на панели управления батареей.
Внешний источник питания	12 В постоянного тока (входное напряжение переменного тока 100–240 В, выходное напряжение постоянного тока: 12,6 В/1 А)
Литиевая батарейка	12В 4400мА/ч
Энергопотребление всей системы	8 Вт (макс.)
Время зарядки литиевой батареи	6 часов
Время работы литиевой батареи	6 часов
<b>Камера</b>	
Датчик	ДАТЧИК HD AHD
Легкий	12шт светодиодный белый свет
Размер	Диаметр 25 мм, длина 110 мм
Упаковка	
Алюминиевая коробка	390*320*150мм

# премьера продукта

## 1. Монитор (7" )

### А. Функция кнопки

1. REC/-: запись, воспроизведение, пауза/добавление параметра
2. PLAY/+ : видео, фото, переключение воспроизведения/выход
3. МЕНЮ/ВЫХОД: Меню
4. > : предыдущее видео, фото/уменьшение
5. <: следующее/следующее видео, фото/увеличение
6. ПИТАНИЕ: дисплей вкл/выкл



7 дюймов



### В. Кнопочное управление

#### 1. Старт

После успешного подключения удерживайте кнопку POWER в течение 3 секунд, система начнет работать.

#### 2. Настройки меню

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти на страницу меню, и нажмите кнопку REC/-, > или <, чтобы установить различные настройки меню.

1> Настройка яркости, контрастности и хрома дисплея и сброс

2> настройки китайского, английского и переворота изображения

3> установка времени

4> Просмотр фотографий, фотографирование и операции форматирования карты памяти

5> Воспроизведение видео, операции форматирования видео и карты памяти, видео

аудио переключатель

#### 3. Операция записи

При установке новой карты памяти сначала отформатируйте карту, нажмите кнопку REC/-, чтобы начать запись, в верхнем левом углу экрана будет мигать REC, а затем нажмите кнопку REC/- во время записи, чтобы выйти из записи.

#### 4. Сделать фото (REC/-)

Нажмите кнопку PLAY/+, значок камеры появится в верхнем левом углу, и каждый раз нажимайте кнопку REC/-, чтобы сделать снимок.

#### 5. Воспроизведение фото и видео

Нажмите и удерживайте кнопку PLAY/+, чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку > или <, выберите видео или фото для просмотра и нажмите кнопку REC/-, чтобы воспроизвести видео, нажмите еще раз, чтобы приостановить воспроизведение.

#### 6. Масштабирование изображения

В режиме мониторинга или записи нажмите > или <, чтобы уменьшить или увеличить изображение.

#### 7. Выход из режима

В меню или режиме воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку PLAY/+, чтобы выйти из текущей операции.

### С. Извлеките SD-карту

1. Нажимайте кнопки с обеих сторон монитора обеими руками в то же время, чтобы открыть экран дисплея.



2. С левой стороны монитора медленно нажмите на SD-карту, чтобы извлечь SD Card.



## 2. Камера и руководство

1. Разъем
2. Пружина
3. Фонарь ночного видения
4. Линза
5. Направляющая 45 мм
6. Направляющая 125 мм



## 3. Введение в коробку

### А. Тормозной поворот


зафиксируйте трос по часовой стрелке, отпустите трос против часовой стрелки.

Примечание:

- 1> Не вынимайте запеканку, просто немного подкорректируйте.
- 2> Пожалуйста, зафиксируйте кабель тормозом во время доставки.
- 3> Пожалуйста, отпустите тормоз, если вы используете систему.


### В. Петля кабеля

Кабель должен исходить из петли кабеля.



### C. Выдвижной кабель

Сначала отпустите тормоз, потяните, чтобы освободить трос, нажмите, чтобы втянуть трос,




### D. Зона аксессуаров

Открой крышку, увидишь аксессуары



## Е. Функция



1. ПИТАНИЕ: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить систему; долгое нажатие для 3 секунды, чтобы выключить.
2. Включите систему, загорится индикатор батареи, всего 5 разрядов.
3. Регулировка яркости света: нажмите и удерживайте светодиод +, чтобы сделать камеру ярче. LED-, длительное нажатие LED-, чтобы уменьшить яркость, или короткое нажатие, чтобы отрегулировать.
4. Зарядный порт: используйте стандартное зарядное устройство для зарядки системы, если батарея разряжена.

## Зарядка

1. Подключите выход зарядного устройства к зарядному порту.
2. Подключите вход зарядного устройства к розетке переменного тока AC100V-240V.
3. Красный свет означает зарядку, зеленый свет означает полную зарядку.

Примечание: 1. Не используйте заряд батареи до нуля, необходимо своевременно заряжать батарею, если батарея разряжена. При чрезмерном использовании батарея может быть повреждена, и ее нельзя будет использовать повторно.

2. Не используйте во время зарядки и не перезаряжайте.

## **Упаковка**

1. Алюминиевая коробка (с кабелем и EVA, кабель 30 м )
2. Камера
3. HD-монитор
4. направляющая 45 мм
5. направляющая 125 мм
6. SD-карта памяти 8G
7. Зарядное устройство

Поставщик [www.avttech.ru](http://www.avttech.ru) тел +7 (812) 334-7048